Комплект 4G/LTE оборудования RF-Link R900

Краткое руководство пользователя 🕨

Об этом документе

Этот документ является кратким руководством по установке и настройке комплекта RF-Link R900.

Комплект состоит из двух частей: внутреннего и уличного блоков.

Панели устройств





• Уличный блок получает питание от маршрутизатора с РоЕ.

• Маршрутизатор работает как шлюз LAN и Wi-Fi.

Настройка оборудования

▲ осторожно!

Выбор места установки

•Прежде чем начать, убедитесь, что Вы знакомы со всеми процедурами предовращения несчастных случаев, необходимыми при работена высоте и с электричеством. НЕ устанавливайте уличный блок во время грозы.

-Уличный блок можно установить на антенной мачте или на стене с помощь прилагаемого монтажного кронштейна.

•Выберите точку крепления, достаточно прочную, чтобы удерживать уличный блок даже при сильном ветре.

При выборе места для установки уличного блока помните, что передняя панель блока должна быть направлена на ближайшую базовую станцию Вашего сотового оператора. Вам не обязательно видеть базовую станцию. Однако, если Вы испытываете трудности с приемом сигнала, подключение по линии прямой видимости может дать лучшие результаты.

Установка SIM-карты в слот

∧ осторожно!

•Перед установкой SIM-карты убедитесь, что уличный блок выключен. Рекомендуется НЕ подключать кабель РоЕ при выполнении этого шага. В противном случае SIM-карта может быть повреждена.



-Для получения наилучшего уровня радиосигнала и качества соединения, антенна уличного блока должна быть направлена непосредственно на базовую станцию. Для поиска наилучшего направления пользователь может медленно повернуть корпус уличного блока, для поиска наилучшего сигнала. Уровень мощности радиосигнала можно наблюдать с помощью светодиодов RF, установленных на нижней панели, как показано выше. Чем больше светодиодов горит, тем выше уровень сигнала.

Комплектация

•Убедитесь, что у Вас есть все необходимое для правильной настройки устройства.



Как это работает



Соединение уличного блока с маршрутизатором

Проложите кабель Ethernet CAT5e (не входит в комплект) от предполагаемого места установки маршрутизатора к желаемому расположению уличного блока. Максимальное расстояние кабеля CAT5e ограничено 100 метрами.

•Если Вы используете удлинители кабеля для покрытия большего расстояния, может произойти затухание сигнала.

•Если Вы собираетесь использовать кабельные зажимы или другие методы для закрепления кабеля, пока не затягивайте их. Оставьте кабель свободным до завершения установки маршрутизатора и уличного блока.

•Чтобы подключить кабель Ethernet CATse:

Шаг 1. Пропустите кабель САТ5е через гермоввод.

Шаг 2. Подключите конец кабеля Ethernet САТ5е к порту РОЕ уличного блока. Шаг 3. Заверните гермоввод в корпус уличного блока и плотно закройте заглушку SIM-карты.

Убедитесь, Что Вы вставили SIM-карту в соответствущий разъем уличного блока.

3

4

Подсоединение маршрутизатора



Компьютер

Шаг 1. Подключите кабель Ethernet CAT5е к порту WAN / РоЕ маршрутизатора.

\land осторожно

 Не подключайте компьютер или коммутатор напрямую к порту РоЕ маршрутизатора из-за высокой мощности РоЕ.

Шаг 2. Подключите адаптер питания к маршрутизатору. Светодиод POWER загорится зелено-желтым постоянно после подключения.

Шаг 3. Подключите прилагаемый кабель Ethernet от компьютера к одному из разъемов LAN1 или LAN2 маршрутизатора .

6

Настройка оборудования

Вход на страницу настройки

-Используйте браузер для доступа к веб-странице управления для настройки и управления уличного блока. Следующая процедура описывает, как использовать компьютер под управлением Windows 7 или более поздней версии и Internet Explorer для подключения к веб-странице уличного блока. Шаг 1. Подключите правильно уличный блок.

Шаг 2. Запустите Internet Explorer, введите адрес http://192.168.1.1 в адресную строку и нажмите Enter.

Шаг 3. Введите user name и password, нажмите Log In. Если введенные данные верны Вы попадете на страницу настройки.



Имя пользователя и пароль можно посмотреть на обратной стороне маршрутизатора. По умолчанию User Name: admin Password: admin. Wi-Fi SSID: после двоеточия имя Вашей Wi-Fi сети. WPA2-PSK: после двоеточия пароль Вашей Wi-Fi сети.



См. Инструкции по установке, чтобы правильно установить уличный блок.

Монтажный кронштейн 🕨







Конфигурация LTE

Шаг 1. Правильно подключите уличный блок и маршрутизатор. Шаг 2. Зайдите на страницу управления. Шаг 3. Выберите Setting ightarrow Network ightarrow LTE Settings.

Шаг 4. Установите режим подключения и режим сканирования.

Settings		
Status	Connected	
Connect Method	Auto •]
		Submit Cance
Status		
DL MCS	0	
UL MCS	0	
DL Frequency	2506.0 MHz	
UL Frequency	2506.0 MHz	
Bandwidth	20 MHz	
RSSI	-50 dBm	
RSRP0	-76 dBm	
RSRP1	-128 dBm	
RSRQ	-6 dB	
SINR	34 dB	
TX Power	-14 dBm	

Настройкой по умолчанию является автоматическое соединение и полное сканирование диапазона, если Вы хотите подключить сеть LTE в соответствии с Вашими потребностями, вы можете установить режим соединения как ручной и просто сканировать нужный диапазон.

Статус светодиодных индикаторов

•При настройке уличного блока светодиодный индикатор будет иметь следующее состояние.

1ндикатор	Статус индикатора	Состояние
Ċ	Горит простоянно	Питание включено
POWER	Не горит	Питание выключено
	Горит постоянно	Соединение с сетью Интенет
	Не горит	Нет соединения
INTERNET	Мигает (500мс интервал)	Передача данных
	Горит постоянно	2.4G WiFi подключено
WIFI	Не горит	Сеть 2.4G WiFi нет подключения
2.4G WiFi	Мигает (500мс интервал)	Передача данных
	Мигает (1с интервал)	WPS подключение
	Горит постоянно	5G WiFi Подключено
wile:	Не горит	5G WiFi Нет подключения
5G WiFi	Мигает (500мс интервал)	Передача данных
	Мигает (1с интервал)	WPS рукопожатие
	Горит постоянно	Отображает уровень сигнала базовой станции чем больше светодиодов, тем сильнее сигнал
	Не горит	Нет Сигнала
SIGNAL	Все светодиоды мигают (интервал 1с)	Поиск сигнала
	Мигает один за другим	Обновление программного обеспечения

Конфигурация Wi-Fi

Шаг 1. Правильно подключите уличный блок и маршрутизатор. Шаг 2. Войдите на страницу настроек. Шаг 3. Выберите Setting → Wi-Fi → WLAN Setting. Шаг 4. В области общих настроек установите диапазон Wi-Fi, включите или включите Wi-Fi с помощью кнопки Enable. Шаг 5. В области настроек измените SSID, например: «LTE-Router».

8

Шаг 6. Для обеспечения безопасности данных рекомендуется изменить пароль Wi-Fi.

Шаг 7. Нажмите Save для сохранения настроек.

General Settings	
Band	2.4GHz •
WLAN	D Enable
Mode	802.11b/g/n(Auto) *
Channel	Auto •
Tx Power	100% •
SSID Profile	
SSID	YF-33K-CA40 *
Maximum number of devices	16 *
Hide SSID boradcast	Enable
AP isolation	Enable
Security	WPA-PSK&WPA2-PSK ·
WPA encryption	TKIP&AES •
Show password	Enable
Password	*

9